

Orden de Trabajo: 56106

Copia

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00056106
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 24/06/2016
OT fecha/hora impresion: 08/07/2016
16:36:15

Detalles del Equipo	
Equipo:	MG012 16H CAT
Serie:	ATS00208
Horometro:	24,822.10
Tipo de OT:	PM proposal JDE
Descripción:	Motor Grader
Frente de Trabajo:	
Fecha/Hr. Requerida:	09/07/2016 00
Prioridad:	Normal

Problema Reportado:	16H - MAINTENANCE - 250HRS
Sistema:	
Grupo:	B
Técnico:	
Teller:	
Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT	
Causa Probable:	pu 3
Trabajo Realizado:	CAMBIO DE FILTRO & ACEITE DE MOTOR, DIESEL FILTRO DE AIRE & GRASE CAMBIO DE LUBRIFICANTE INSPECCION GENERAL
Observaciones:	NO LE SIRVE EL AIRE ACONDICIONADO. SE LE DIDARON PARTES PARA SU REPARACION
HOROMETRO:	24469.7
INICIO (fecha/hora)	09/03/18
FINAL (fecha/hora)	11:00 am

FIRMA	<u>Aurelio Jaco</u>	<u>LAC</u>	<u>Supervisor - Supervisor</u>
NOMBRE	<u>Floris</u>		<u>APROBADO</u>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)		SUPERVISOR

Maika

Copia

Orden de Trabajo: 56106

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00056106
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 24/06/2016
OT fecha/hora impresion: 08/07/2016 16:36:15

Detalles del Equipo

Equipo: MCG012 16H CAT	Descripcion: Motor Grader
Serie: ATS00208	Frente de Trabajo:
Horometro: 24,822.10	Fecha/Hr. Requerida: 09/07/2016 00
Tipo de OT: PM proposal JDE	Prioridad: Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM1 MODEL CAT 16H SERIE AT /	16H-ATS-PM1	1,000	EA	MINMWHFSL 0415	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 58600

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	07/07/2016	Código de Falla:	AIRE ACONDICIONADO
Hora:	0	Sistema-Comp.:	AIRE ACONDICIONADO
Horometro:	24,822.10	Accion:	Caterpillar
		Causa:	

Orden de Trabajo: 58043

Estado de la Orden:	MK WO Closed	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	04/07/2016	Código de Falla:	FUGA DE AIRE, SISTEMA DE FRENO
Hora:	0	Sistema-Comp.:	FRENO
Horometro:	24,785.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14M

N° Unidad	1614	Hr. 24709.7	Fecha	1508-07-15	OT	50106
Modelo	16H	N° de Serie	A7508208.			V. 00



- TODO TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE EL BLOQUEO DEL EQUIPO.
- TODO BLOQUEO ES INDIVIDUAL Y SE HACE EN LA LLAVE DE CORTE GENERAL DE ENERGÍA.
- EL ACEITE CALIENTE PUEDE CAUSAR SEVEROS DAÑOS A LA PIEL.

1. LAVADO A PRESION CON AGUA DEL EQUIPO (EN LAVADERO)

	SI	NO
1 Lavar hoja vertedera y estructura del círculo de giro		☒
2 Lavar cabina		☒
3 Cilindros de elevación-inclinación, desplazamiento de la vertedera		☒
4 Radiador, lavar de adentro hacia afuera		☒
5 Lavar los tandems		☒
6 Barra de tiro y estructura delantera		☒
7 Lavar compartimiento del motor		☒
8 Estructura posterior y guardas		☒
9 Ripper, estructura y anclajes		☒
10 Cilindro de levante del ripper, brazos		☒

2. LAVADO A MANO

	SI	NO
1 Interior de cabina y asiento del operador		☒
2 Vidrios de la cabina (interior y exterior)		☒

3. SEGURIDAD Y OTROS

	SI	NO
1 Soporte, carga y estado del extintor		☒
2 Check list de seguridad del operador		☒
3 Botiquín completo (1)		☒
4 Conos de seguridad (2)		☒
5 Kit anti derrame		☒

4. CONECTAR ET

	SI	NO
1 Descargar eventos, códigos activos, almacenados y valores acumulados(totales)		☒
2 Anexar impresión, códigos almacenados y eventos, después de culminar el PM		☒

5. REVISAR TAPONES MAGNETICOS

	SI	NO
1 Revisar partículas en tapón magnético del círculo de giro		☒
2 Revisar partículas del tapón magnético de la transmisión		☒
3 Revisar tapón magnético tándem izquierdo		☒
4 Revisar tapón magnético tándem derecho		☒

6. MOTOR

	Bien	Regular	Malo
1 Funcionamiento de motor		☒	
2 Nivel y condición del aceite del motor		☒	
3 Nivel y condición del refrigerante del motor		☒	
4 Fugas de aceite		☒	
5 Fugas de combustible		☒	
6 Fuga de refrigerante		☒	
7 Soportes y gomas de motor		☒	
8 Retorque de todos los pernos de soportes		☒	
9 Revisar línea de admisión, abrazaderas, mangueras, etc.		☒	
10 Torque a abrazaderas del conducto de ingreso de aire		☒	
11 Indicador de restricción de aire		☒	
12 Alojamientos, sellos, soportes de filtros de aire		☒	
13 Colector de polvo en antefiltro		☒	
14 Revisar línea de escape por fugas de gases de combustión		☒	
15 Condición y tensión correa ventilador		☒	
16 Poleas del ventilador		☒	
17 Revisar cubo del ventilador juego exceso		☒	
18 Condición del panel del radiador (lavar si es necesario)		☒	
19 Tanque de expansión del refrigerante, soportes, mangueras		☒	
20 Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos		☒	
22 Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos		☒	
23 Tapa del radiador, condición, permanencia		☒	



24 Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes. ☒ Bien ☐ Regular ☐ Malo

7. TRANSMISIÓN ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Revisar nivel de aceite	☒	☐	☐
2	Correcto funcionamiento de la transmisión	☒	☐	☐
3	Fugas de aceite en la transmisión	☒	☐	☐
4	Fugas de aceite torque convertidor	☒	☐	☐
5	Fugas y condición de mangueras transmisión y convertidor	☒	☐	☐
6	Retorquear pernos de soporte de transmisión	☒	☐	☐
7	Revisar junta universal de eje de acoplamiento	☒	☐	☐
8	Sello de eje motriz, entre chasis y bastidor, fugas de aceite, manchas oleaginosas, pernos sueltos	☒	☐	☐

8. DIFERENCIAL Y TANDEM ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Nivel de aceite del diferencial	☒	☐	☐
2	Fugas de aceite de diferencial	☒	☐	☐
3	Revisar tampon magnético diferencial	☒	☐	☐
4	Nivel de aceite de los tandem	☒	☐	☐
5	Fuga de aceite de los alojamientos de los tandem	☒	☐	☐
6	Revisar tampones magnético del mando finales	☒	☐	☐
7	Revisar pernos de soporte de diferencial	☒	☐	☐
8	Nivel de aceite del ruedas delantero	☒	☐	☐
9	Revisar tapón magnético ruedas delanteras	☒	☐	☐

9. SISTEMA HIDRAULICO ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Operación del sistema hidráulico	☒	☐	☐
2	Nivel de aceite hidráulico	☒	☐	☐
3	Fuga de aceite hidráulico	☒	☐	☐
4	Bomba hidráulica soporte, pernos	☒	☐	☐
5	Condición y fuga de todos cilindros del sistema hidráulico	☒	☐	☒
6	Condición y fugas en las mangueras hidráulicas	☒	☐	☐
7	Revisar soporte del tanque hidráulico	☒	☐	☐
8	Tapa del tanque hidráulico	☒	☐	☐

10. DIRECCIÓN ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Fuga de aceite sistema de dirección	☒	☐	☐
2	Condición y fuga de mangueras sistema dirección	☒	☐	☒
3	Terminales y barra de dirección, exceso juego	☒	☐	☐
4	Condición de cilindro hidráulico dirección	☒	☐	☐
5	Revisar cilindro dirección pasadores y buje, exceso juego	☒	☐	☐
6	Fuga de aceite por cilindros hidráulicos dirección	☒	☐	☐
7	Operación del sistema direction	☒	☐	☐

11. INTERIOR DE LA CABINA ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Asiento del equipo, condición, daños.	☒	☐	☐
2	Cinturón de seguridad, condición, daños	☒	☐	☐
3	Apoya brazos del asiento, condición, funcionalidad, daños, bases, pernos sueltos	☒	☐	☐
4	Control de dirección, palancas de accionamiento joysticks, manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.	☒	☐	☐
5	Pedal de freno, condición	☒	☐	☐
6	Pedal de aceleración	☒	☐	☐
7	Revisar funcionamiento de instrumentos en el panel, botones, interruptores, perillas, pulsadores.	☒	☐	☐
8	Piso de la cabina, condición	☒	☐	☐
9	Vidrios de la cabina, condición, daños	☒	☐	☐
10	Limpiaparabrisas, delantero, laterales, posterior, funcionamiento, condición.	☒	☐	☐
11	Espejo, condición	☒	☐	☐
12	Puertas, condición, cierre hemético	☒	☐	☐

12. ÁREA BAJO EL MOTONIVELADORA ☐ Bien ☐ Regular ☐ Malo

1	Eje de convertidor de transmisión, cardanes, uniones universales, condiciones, daños	☒	☐	☐
2	Convertidor de torque, fugas	☒	☐	☐
3	Bomba hidráulica de implementos	☒	☐	☐



4	Transmisión, mangueras, tuberías soportes, sellos, fugas			✓	
	Unión Central			✓	

13. ÁREA POSTERIOR DE LA MOTONIVELADORA

1	Cilindros de elevación del ripper, revisar condición de cromado del vástago, daños			✓	
2	Mangueras, condición, soportes, marcas de desgaste, daños			✓	
3	Condición de los shank y puntas del ripper			✓	
4	Válvula de control de implementos posteriores, fugas, mangueras con daños.			✓	

CARTILLA DE INSPECCION ELECTRICA & A/C
250 Horas
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14M**Electromecánico**

14. SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR		Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento correcto de sensores de temperatura de refrigerante y aceite		✓	
2	Revisar conexiones en todos los sensores		✓	
3	Revisar el ajuste de terminales y uniones de los hamees eléctricos		✓	
4	Condición y ajuste de la faja del alternador y ventilador		✓	
5	Revisar sujeción y estado de cables del alternador		✓	
6	Reapretar pemos de sujeción y revisar unión de conexiones del alternador		✓	
7	Revisar sujeción y estado de cables del arrancador y pre-lube		✓	
8	Reapretar pemos de sujeción y revisar unión de conexiones del arrancador		✓	
9	Lavar y limpiar el compartimiento y los terminales de la batería		✓	
10	Nivel de electrolito y tapas de las baterías/ baterías libre de mantenimiento, condición		✓	
11	Condición y tensión de fajas del alternador y compresor de a/c		✓	

15. SIST. ELECTRICO /HIDRÁULICO, CABINA, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS

		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de luces externas de cabina		✓	
2	Revisar funcionamiento de limpiaparabrisas y plumillas		✓	
3	Funcionamiento de luces alta y baja del implemento de trabajo		✓	
4	Revisar relés en general		✓	
5	Correcto funcionamiento del sistema eléctrico del engrase centralizado		✓	
6	Revisar conexiones y harness del sistema eléctrico del engrase centralizado		✓	
7	Revisar conexiones y harness externos transmisión, embragues direccionales		✓	
8	Funcionamiento del switch principal de sistema eléctrico		✓	
9	Inspeccionar / remplazar fusibles, disyuntores de circuito y relés		✓	
10	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina		✓	
11	Condición todos los faros y bombillos		✓	

16. SEGURIDAD

		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de la alarma de retroceso con 6 metros de radio de audición		✓	
2	Claxon de aire o eléctrico		✓	
3	Revisar el correcto funcionamiento de la circulina o luz escolta, relay, switch, harness		✓	
4	Funcionamiento de radio base comunicador		✓	
5	Funcionamiento de la cámara de retroceso		No aplica	

17. CABINA

		Bien	Regular	Malo
1	Condición general de cabina		✓	
2	Funcionamiento de luces interior		✓	
3	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina		✓	
4	Funcionamiento del horometro		✓	
5	Funcionamiento de motor limpia parabrisas		✓	
6	Ver condición del limpiaparabrisas y plumillas		✓	
7	Funcionamiento del aire acondicionado y calefacción		✓	
8	Condición de las lunas de cabina y ajuste los espejos		✓	
9	Zumbadores, indicadores y luces de advertencia		✓	

18. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

		Bien	Regular	Malo
--	--	------	---------	------



1	Revisar funcionamiento y condición del evaporador				
2	Revisar funcionamiento y condición de la válvula de expansión				
3	Revisar funcionamiento y condición del serpentín de calefacción				
4	Revisar funcionamiento y condición del termostato				
5	Revisar funcionamiento y condición de motor de ventilador de cabina				
6	Revisar funcionamiento y condición de los cables del sistema eléctrico				
7	Revisar y condición del ohmíaje de los motores de ventilación				
8	Revisar funcionamiento de switch y contactores de encendido del sistema				
9	Revisar condición de rejillas de suministro de aire				
10	Revisar funcionamiento y condición de acumulador y filtro secador				
11	Revisar funcionamiento del preostato y condensador				
12	Revisar funcionamiento del compresor				
13	Condición y tensión de fajas del compresor de a/c				
14	Revisar condición de la polea y rodamiento y embrague del compresor				
15	Revisar condición de soportes del compresor				
16	Revisar tuberías flexible de 1/2" (compresor- acumulador)				
17	Revisar tuberías flexible de 1/2" (acumulador-evaporador)				
18	Revisar condición de filtro de a/c exterior				
19	Revisar condición de filtro de A/C interior de cabina				
20	Revisar presiones de succión y descarga del sistema de A/C				

NO
SIRVE
REPARAR EL AIRE
DEL A/C

CARTILLA DE INSPECCION DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO
250 Horas
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14M

Soldador y/o Mecánico.

19. ESTRUCTURA Y BARRA DE TIRO, CIRCULO Y VERTEDERA	Bien	Regular	Malo
1 Revisar enganche de articulación, juego o desgaste prematuro			✓
2 Revisar condición de cuchillas y cantoneras de la vertedera			✓
3 Revisar condición de la base de los elementos de corte			✓
4 Revisar los broncees y planinas de desgaste de la hoja verdadera			✓
5 Revisar planchas de desgaste laterales			✓
6 Revisar planchas de desgaste inferiores			✓
7 Revisar condición de la plancha principal de la hoja topadora, externo e interno			✓
8 Revisar los soportes de anclaje de la hoja topadora			✓
9 Revisar la soldadura en las uniones de las planchas de la estructura			✓
10 Marcar con una X los puntos donde este afectado el componente			




Fig. 1: Revisar fisuras, marcas de golpes, desgaste anormal en las estructuras




Fig. 2: Revisar fisuras, marcas de golpes, desgaste anormal en las estructuras



Fig.3: Revisar fisuras, marcas de golpes, desgaste anormal en las estructuras

20. INSPECCIONAR RIPPER

	Bien	Regular	Malo
1 Revisar condición de las puntas o dientes			☒
2 Revisar condición de las puntas o dientes			☒
3 Revisar condición de brazos laterales			☒
4 Revisar condición de pines			☒
5 Revisar las escuadras de refuerzo interiores de la estructura		☒	☒
6 Marcar con una X los puntos donde este afectado el componente		☒	☒




Fig. 4: Revisar fisuras, fugas de aceite y daños en la estructura.

21. EJE DELANTER Y TANDEM

Bien	Regular	Malo
------	---------	------



1	Revisar condición de alojamientos, golpes, fugas.	☒	☐	☐
2	Revisar mangueras y tuberías por fugas hidráulicas	☒	☐	☐
3	Revisar condición de los terminales de la dirección de los cilindros y de la barra	☒	☐	☐
4	Revisar condición cilindro de inclinación, pines, mangueras, etc	☒	☐	☐
5	Revisar condición de pines	☒	☐	☐
6	Marcar con una X los puntos donde este afectado el componente	☐	☐	☐




Fig. 5: Revisar fisuras, fugas de aceite y daños en la estructura.




Fig. 6: Revisar fisuras, fugas de aceite y daños en la estructura.

Observaciones:

FALTAN 2 PINES PARA MONTAR LA BARRA DE DIRECCIÓN Y LOS CASQUILLOS QUE ESTÁN DESGASTADOS. CASI

Técnico Mecánico: Hermano Aguirre Supervisor: _____

Técnico Mecánico: Arnelio Jara Fecha: 8-7-16

EQUIPO:	4617	SERIE:	AT500008	MODELO:	50106
FECHA:	9-7-16	HOROMETRO:	24719.7	OT:	

TIPO DE INSPECCION			
☐ CAMPO	☐ MANTTO PREVENTIVO	☐ MANTTO CORRECTIVO	☐ OPERADOR

FALLA IDENTIFICADA: CASQUILLOS DEGASTADOS y LEFATTA 2 RIPER

CAUSA DE FALLA:

ACCION A TOMAR:

SISTEMA					
☐ MOTOR	☐ TRANSMISION	☐ DIRECCION	☐ FRENOS	☐ ADMISION Y ESCAPE	☐ ELECTRICO
☐ REDUCTORES (P.T.O.)	☐ CHASIS	☐ COMBUSTIBLE	☐ MANDOS FINALES	☐ HIDRAULICO	☐ CABINA DE OP
☐ ENFRIAMIENTO	☐ TREN DE RODAJE	☐ PUERTAS/ACCESOS	☐ ATEX	☐ LUBRICACION	☐ LLANTAS

PRIORIDAD			
☐ INSPECCION	☐ CORRECTIVO	☐ PROXIMO PM	☐ MONITOREAR

SOLICITUD DE MATERIALES Y PARTES

ITEM	N° PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	POS	OBSERVACIONES
01		2	RIPER		
02			CASQUILLOS DE RIPER		
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SOLICITADO RESPONSABLE:	SUPERVISOR RESPONSIBLE:
-------------------------	-------------------------

OBSERVACIONES:

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900